

Ogólne wskazówki montażowe

Ogólne wskazówki
Przygotowanie podłoża
Pielęgnacja i czyszczenie



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Ogólne wskazówki

Podczas montażu listew przypodłogowych oraz profili należy stosować się do wytycznych i norm:

- DIN 18 365 „wykładanie podłóg”, łącznie z komentarzami oraz wyjaśnieniami
- Aktualnych instrukcji Niemieckiego Stowarzyszenia Jastrychu i Okładzin Podłogowych (niem. Bundesverband Estrich und Belag) „Ocena i przygotowanie podłoża, układanie podłóg elastycznych i materiałowych”
- Instrukcji Numer 8 „Ocena i przygotowanie podłoża przed kładzeniem podłóg i parkietów” wydanej przez komisję techniczną zajmującą się klejami budowlanymi (TKB)
- Ponadto należy stosować się do ogólnie przyjętych zasad
- Przy wyborze i montażu listew przypodłogowych należy kierować się rodzajem podłoża, jego zamierzonym wykorzystywaniem, późniejszą pielęgnacją i czyszczeniem oraz w pierwszej kolejności warunkami występującymi w danym pomieszczeniu

Dalsze wskazówki

Wszystkie listwy rdzeniowe Döllken podlegają ścisłej kontroli jakościowej. Po otrzymaniu dostawy należy natychmiast sprawdzić przesyłkę. Po wykonanym montażu listwy reklamacje dotyczące pierwotnego stanu przed montażem/docinaniem nie będą rozpatrywane. Jeżeli pomimo wszystko będą Państwo chcieli złożyć reklamację, prosimy o przekazanie odcinka listwy o długości 1m opatrzonego kodem kreskowym na tylnej stronie wraz z etykietą z danego opakowania.

Proszę stosować się do następujących wskazówek:

- **Aklimatyzacja** - co najmniej 24 godziny przed ułożeniem profile należy aklimatyzować w tym celu należy je wyłożyć na równej płaskiej powierzchni w pomieszczeniu o temperaturze od 18°C do 23°C. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, zamontowany profil może się rozciągnąć i odstać od ściany.
- **Pielęgnacja i czyszczenie:** należy postępować zgodnie z dostępnymi online wskazówkami

Przed przystąpieniem do pracy montażysta powinien zgłosić zleceniodawcy / wykonawcy wszystkie wątpliwości dotyczące nieodpowiedniego klimatu pomieszczenia bądź niewłaściwego przygotowania ścian

Kontrola podłoża

Przed zamocowaniem listwy należy sprawdzić, czy dany sposób mocowania można zastosować na danej ścianie. Ściany zawierające dużą ilość plastyfikatorów należy sprawdzić pod kątem wiązania kleju. Podłoże należy przygotować zgodnie z zaleceniami normy DIN 18365 „wykładanie podłóg”. Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Większe nierówności,
- Prostopadłość ścian,
- Niewystarczająco suche podłoże,
- Niewystarczająco stała, zbyt porowata i zbyt chropowata powierzchnia podłoża
- Zanieczyszczenia powierzchni podłoża (np. przez olej, wosk, lakiery, resztki farby),
- Nieodpowiednią temperaturę podłoża,
- Nieodpowiedni klimat pomieszczenia,
- Pęknięcia w podłożu

Nierówności nie powinny wykraczać poza tolerancje określone w wersji 3 Tabeli 3 „Dopuszczalne odchylenia wymiarowe powierzchni” normy DIN 18202 „Tolerancje w budownictwie wysokościowym”. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna wynosić poniżej 18°C ani powyżej 23°C, a wilgotność powietrza od 40% do maksymalnie 65%. Te wymagania klimatyczne dotyczą zarówno składowania, aklimatyzacji jak również montażu listew przypodłogowych. Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 15°C. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest uzależniona od rodzaju

- Tynk gipsowy <0,5% (wagowo)
- Zaprawa cementowa <2,5% (wagowo)
- Zaprawa wapienna <2,0% (wagowo)
- Beton <3,0% (wagowo)

Przed montażem listew rdzeniowych luźne / niestabilne podłoża o zbyt porowatej i chropowatej powierzchni należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym i ewentualnie szpachlować (zgodnie z zaleceniami producenta)

Przed montażem listew dywanowych należy sprawdzić zdolność wiązania danej podłogi do listwy stosując uniwersalną taśmę samoprzylepną. Jeżeli to konieczne należy dodatkowo zastosować samoprzylepną taśmę UZIN 40 lub odpowiedni klej. Dotyczy to przede wszystkim wykładzin dywanowych o włóknistych spodach (wykonanych z włókien naturalnych, celulozowych, grubych tkanin itp.). W tym wypadku do mocowania pasków wykładziny zaleca się użycie odpowiedniego kleju. Plastyfikatory lub bitumiczne spody wykładzin dywanowych nie będą się trzymały na taśmie samoprzylepnej. W tym wypadku można zakupić listwę dywanową bez standardowej taśmy, a paski dywanowe naklejać na taśmę UZIN Remur 45 lub zastosować inny klej montażowy.

Pielęgnacja i czyszczenie

Zakurzoną powierzchnię listwy wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką. W odpowiednim stężeniu można stosować wszystkie powszechnie dostępne środki do mycia podłóg. Zbyt duża ilość środka czyszczącego może spowodować zniszczenie podłogi i listwy przypodłogowej. Nie można stosować żadnych rozpuszczalników lub środków czyszczących opartych na rozpuszczalnikach.

Środki czyszczące i dezynfekcyjne zawierające alkohol powinny zostać najpierw przetestowane na mniejszym kawałku listwy.

Listwy przypodłogowe nie mogą być czyszczone przy użyciu materiałów o szorstkiej, twardej, ściерnej powierzchni np. pumeks, szczotki bądź inne ściерeczki z mikrofibry. Należy unikać szczotkowania bądź szorowania powierzchni listwy.

Listwy można przecierać tylko wilgotną ścierką, nie stosować czyszczenia parą. W wypadku zalania podłogi należy natychmiast pozbyć się wody.

Zanieczyszczenia, które osadzają się na listwie i powstają ze względu na odnawianie ścian (np. farby, resztki uszczelniaczy, środków do gruntowania itp.) mogą trwale niszczyć powierzchnię listwy. Aby tego uniknąć należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające listwy przed zanieczyszczeniem.