

Gebrauchsanleitung

Streifenschneider für Designbelagsstreifen

- ✓ einfache Bedienung
- ✓ handliches Format



Ein hohes Arbeitstempo bei der Verlegung, qualitativ einwandfreie Ergebnisse und die sichere Befestigung der Sockelleisten – das sind die heutigen Anforderungen. Um diesen optimal gerecht zu werden, bietet Döllken Weimar ein umfassendes Sortiment an bewährten Systemwerkzeugen.

Mit dem Streifenschneider können Sie Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60 und C 60 anfertigen.

DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY


1. Einsatzmöglichkeiten

Der Streifenschneider dient Anfertigen von Belagsstreifen zur Montage in die Döllken-Kernsockelleisten der Typen C 60 life Top und D 60 life Top. Der Döllken-Streifenschneider wurde speziell für die Bearbeitung von heterogenen Design-Belägen bis zu einer Stärke von 4 mm entwickelt. Eine artfremde oder unsachgemäße Verwendung, z.B. für geschäumte Weichbeläge, Linoleum usw. kann zu Beschädigungen führen.

2. Bestandteile/Aufbau



1. Klingen- Verriegelung
2. Klinge
3. Klingenschutz
4. Belaganschlag
5. Klingen- Klemmplatte
6. Klingenbrecher



3. Vorgehensweise

1. Den Belag mit der Dekorseite nach oben auf eine ebene, gerade und feste Unterlage legen. An der Seite der Bearbeitung muss die Anschlagkante des Belages gerade sein.
2. Die Klingen- Verriegelung am Streifenschneider öffnen (1.).
3. Den Schneider leicht schräg mit dem Belaganschlag an die Kante des Belages anlegen auf die Dekorseite des Belages aufsetzen und andrücken (Bild 1).
4. Den Streifenschneider mit leichtem Druck entlang der Kante ziehen (Bild 2).
5. Nach erfolgten Schnitt die Klingen-Verriegelung (1) schließen.
6. Den Streifen von der angeritzten Seite nach unten abknicken und trennen (Bild 3).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

4. Wechsel der Klingen

1. Eine scharfe Klinge in den Klingenbrecher (6.) einschieben und abbrechen
2. Die Klingen- Klemmplatte (5.) abschrauben und Klinge wechseln Dabei darauf achten, dass die Klinge immer bis zum Anschlag eingelegt ist (Bild 4 + Bild 6)! Für Linkshänder die Klinge drehen (Bild 5).
3. Verunreinigungen entfernen
4. Die Klingen- Klemmplatte festschrauben



Bild 4



Bild 5




Bild 6

5. Sicherheitshinweise

- Nur im vollständig montierten Zustand benutzen
- Bei Lagerung und Transport immer die Klingen- Verriegelung schließen damit der Klingenschutz die Klinge abdeckt
- Wenn die Klinge stumpf ist oder abgebrochen, sofort wechseln
- Nur Trapez- Abbrechklingen 18 mm verwenden

- Die Klinge immer bis zum Anschlag einlegen – sonst Verletzungsgefahr!
- Erhöhte Verletzungsgefahr!! Den Streifenschneider von Unbefugten und Kindern fernhalten

6. Hinweis zur Pflege

- Verunreinigungen an der Klinge und am Belaganschlag entfernen
- zur Reinigung empfehlen wir, ein leicht geöltes Tuch zu benutzen

Sie haben weitere Fragen oder Probleme?

Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks zum Thema Verlegung und Montage:
www.doellken-weimar.de/de/service/tipps-und-tricks/



Einfach QR-Code
einscannen!

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand: Oktober 2015

